



# Model/Modèle/Modelo 5423E

## Parts List

No.	5423E700 5423E700C	5423E750 5423E750C	Description
1	5423-5481	5423-5481	Burner Assy. - Left
2	5423-1551	*5423A1651	Cook Top
3	424-3151	424-3151	Grate
4	R413-149T	R413-149T	Valve Knob Assy.
5	R430-565T	R430-565T	Regulator Assy.
6	5423-5451	5423-5451	Valve Assy.
7	5430-3461	5430-3461	Burner Ring Set
8	5433-5461	5433-5461	Burner Assy. - Right
9	5423A5611	5423A5611	Small Parts Kit
10	413B4971	413B4971	Wind Baffle Clips
11	—	413-2201	Ignitor Assy.
12	—	413-1481	Ignitor Knob

\*Electrode Assy. Included

## Nomenclature

No.	5423E700 5423E700C	5423E750 5423E750C	Désignation
1	5423-5481	5423-5481	Ens. du brûleur gauche
2	5423-1551	*5423A1651	Table de cuisson
3	424-3151	424-3151	Grille porte-plats
4	R413-149T	R413-149T	Ens. du bouton
5	R430-565T	R430-565T	Ens. du régulateur
6	5423-5451	5423-5451	Ens. de la soupape
7	5430-3461	5430-3461	Ens. des bagues de diffusion
8	5433-5461	5433-5461	Ens. du brûleur droit
9	5423A5611	5423A5611	Nécessaire de petites pièces
10	413B4971	413B4971	Pincos des pare-vent
11	—	413-2201	Ens. de l'allumeur
12	—	413-1481	Bouton de l'allumeur

\*Ensemble de l'électrode compris

## Lista de Piezas

No.	5423E700 5423E700C	5423E750 5423E750C	Description
1	5423-5481	5423-5481	Ensamblaje del quemador - Izquierdo
2	5423-1551	*5423A1651	Superficie de cocción
3	424-3151	424-3151	Parilla
4	R413-149T	R413-149T	Ensamblaje de perilla de válvula
5	R430-565T	R430-565T	Ensamblaje de regulador
6	5423-5451	5423-5451	Ensamblaje de válvula
7	5430-3461	5430-3461	Juego de aros para quemadores
8	5433-5461	5433-5461	Ensamblaje del quemador - Derecho
9	5423A5611	5423A5611	Juego de repuestos pequeños
10	413B4971	413B4971	Sujetadores para deflectores de viento
11	—	413-2201	Ensamblaje del dispositivo de encendido.
12	—	413-1481	Perilla de encendido

\*Ensamblaje de Electrodo Incluido.

