



Nr.	Teilebezeichnung
1	Bremsknopf
2	Spule
3	Achsbeilagscheibe
4	Knarrad
5	Spulenachse
6	Schnurhinterlaufsicherung
7	Achse
8	Schraube
9	Beilagscheibe
10	Rotormutter
11	Bügel komplett
12	Beilagscheibe für Schnurlaufröllchen
13	Kugellager
14	Anti-Twist Schnurlaufröllchen
15	Beilagscheibe für Schnurlaufröllchen
16	Bügelklammer
17	Schraube
18	Schraube
19	Rotor
20	Bügelhülse
21	Bügelstift
22	Bügelfeder
23	Bügelfederhalter
24	Bügelstange
25	Rotorabdeckung
26	Schraube
27	Bügelklammerabdeckung

Nr.	Teilebezeichnung
28	Schraube
29	Kugellagergehäuse
30	Rotorabdeckung
31	Kugellager
32	Kugellagerschale
33	Distanzscheibe
34	Beilagscheibe
35	Rücklaufsperrenlager
36	Ritzeldistanzscheibe
37	Ritzel
38	Schaltklaue
39	Schraube
40	Feder
41	Dichtring
42	Feder
43	Rücklaufsperrennachse
44	Rücklaufsperrenhebel
45	Schraube
46	Schraube
47	Gehäuse
48	Kurbelschraube
49	Beilagscheibe
50	Lagerhalterung
51	Schraube
52	Gehäuseabdeckung
53	Schraube
54	Antriebsrad

Nr.	Teilebezeichnung
55	Kugellager
56	Haltestange
57	Schraube
58	Gleitstückssicherung
59	Kreuzschneckenantrieb
60	Distanzhülse
61	Kreuzschncke
62	Distanzhülse
63	Distanzscheibe
64	Dichtring
65	Distanzhülse
66	Halteklammer
67	Kugellager
68	Beilagscheibe
69	Halteschraube
70	Beilagscheibe
71	Hülse
72	Achsbefestigung
73	Schraube
74	Beilagscheibe
75	Gehäusedeckeldichtung
76	Gehäusedeckel
77	Schraube
78	Schraube
79	Kurbel komplett
80	Ersatzspule komplett