




SALTIST NERO 4000/4000H/4500/4500H

SPINNING REEL



SALTIST NERO 4000/4000H/4500/4500H

Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces	Key No.	Parts No.	Parts Name	Désignation des pièces
1	6U222501	Drag knob	Bouton de frein	41	6H247601	Clutch cam	Carne d'embrayage
2	6F884001	Drag washer retainer	Clips de rondelle de frein	42	6G314501	Roller clutch	Roulement à aiguilles
3	6H380901	Drag washer(A)	Rondelle de frein (A)	43	6H172703	Spacing sleeve	Manchon
4	6F691001	Key washer	Rondelle fixe	44	6H244501	Bearing retainer(A)	Rondelle de retenue du roulement à billes (A)
5	6G700701	Drag washer(B)	Rondelle de frein (B)	45	6G557101	Screw(H)	Vis (H)
6	6H175101	Eared washer	Rondelle à oreilles	46	6G426301	Ball bearing(A)	Roulement à billes (A)
2-7	6U222201	Spool assembly(4000)	Assemblage de Bobine(4000)	47	6H243901	Collar(D)	Collier (D)
2-7	6U222601	Spool assembly(4000H)	Assemblage de Bobine(4000H)	48	6E262701	Ratchet	Cliquet
2-7	6U222901	Spool assembly(4500)	Assemblage de Bobine(4500)	49	6E339701	Washer(B)	Rondelle (B)
2-7	6U223201	Spool assembly(4500H)	Assemblage de Bobine(4500H)	50	6H243801	Pinion gear(4000/4500)	Pignon(4000/4500)
8	6F050100	Spool washer(A)	Rondelle de Bobine(A)	51	6H376801	Pinion gear(4000H/4500H)	Pignon(4000H/4500H)
9	6F050002	Spool washer(B)	Rondelle de Bobine(B)	52	6H243701	Collar(E)	Collier (E)
10	6H309501	Click leaf spring holder	Support de ressort de réglage du cliquet	53	6U221601	Body assembly	Bâti
11	6B747701	Spool click leaf spring	Ressort de réglage de Bobine	54	6H309601	Main shaft	Axe principal
12	6F049901	Spool washer(C)	Rondelle de Bobine(C)	55	6H243101	Oscillating gear(A)	Roue d'oscillation (A)
13	6H309401	Rotor nut	Erou de Cloche	56	6H243001	Oscillating gear(B)	Roue d'oscillation (B)
14	6G751201	Collar(A)	Collier (A)	57	6G157401	Oscillating gear spring	Ressort de roue d'oscillation
15	6H245002	Rotor	Cloche	58	6G467105	Ball bearing(B)	Roulement à billes (B)
16	6G627701	Screw(A)	Vis (A)	59	6H272201	Screw(I)	Vis (I)
17	6H245602	Ball holder nut	Erou de support de pick-up	60	6H243301	Collar(F)	Collier (F)
18	6H375901	Ball assembly	Ensemble Arceau du pick-up	61	6H243201	Anti-reverse pawl	Cliquet anti-retour
19	6G316105	Screw(B)	Vis (B)	62	6H244401	Spring	Ressort
20	6H035503	Collar(B)	Collier (B)	63	6G3516401	Screw(J)	Vis (J)
21	6H246103	Line roller	Galet de pick-up	64	6H244302	Drive gear(4000/4500)	Roue de commande(4000/4500)
25	6H217201	Collar(C)	Collier (C)	65	6H376901	Drive gear(4000H/4500H)	Roue de commande(4000H/4500H)
26	6H245405	Ball arm	Bras de pick-up	66	6G3712800	Washer(C)	Rondelle (C)
27	6G456801	Screw(C)	Vis (C)	67	6F240001	Ball bearing(C)	Roulement à billes (C)
28	6F608901	Screw(D)	Vis (D)	68	6U221801	Side cover	Couvercle
29	6H245301	Ball spring shaft	Axe du Bras de pick-up	69	6G3516415	Screw(K)	Vis (K)
30	6H345301	Ball spring	Ressort du Bras de pick-up	70	6G5522802	Ball bearing(D)	Roulement à billes (D)
31	6H270501	Ball spring holder	Support ressort de pick-up	71	6H047201	Bearing retainer(B)	Rondelle de retenue du roulement à billes (B)
32	6H245503	Ball spring cover	Couvercle du ressort de pick-up	72	6F409001	Collar(G)	Collier (G)
33	6G205101	Screw(E)	Vis (E)	73	6H051303	Handle screw	Vis de manivelle
34	6H264401	Ball trip lever spring	Ressort du Levier de déclenchement	74	6U222201	Handle assembly	Manivelle
35	6H245901	Bail trip lever	Levier de déclenchement	75	6G194301	Brake shoe	Sabot de frein
36	6G3753000	Washer(A)	Rondelle (A)	76	61608101	Washer(D)	Rondelle (D)
37	6G193701	Screw(F)	Vis (F)		6G167201	Washer(E)	Rondelle (E)
38	6H244202	Roller clutch retainr	Clips disque embrayage				
39	6G3516101	Screw(G)	Vis (G)				
40	6H244001	Clutch cam retainer	Verrou de came d'embrayage				