


SEALINE SG27LCA/27LCA-W/47LCA

[illegible]

54	65107401
55	68565601
56	68565601
57	6E107401
58	68565601
59	6F093201
60	6F093201
61	6F093801
62	65999901
63	65757405
64	65228201
65	6E090302
66	6E119601
67	65228201
68	65228201
69	6E292801
70	65228201
71	65228201
72	6F093801
73	6F093801
74	6E336501
75	6E320101
76	6E320101
77	6E327806
78	6F055032
79	65757405
80	6E292801
81	6E292801
82	6E292801
83	6E292801
84	6E4A0001
85	6E4A0001
86	65757405
87	65381701
88	65381701
89	65381701
Special Parts for SG7LCA-W	
90	6G412801
Special Parts for SG7LCA	
Key No.	Parts No.
3	6F093704
20	6G387801
24	6F093801
26	6F093501
46	6F093801
48	6F093801
41	6G381706
89	6G381701

Counter gear screw (A)	Counter gear screw (A)
Counter gear collar (A)	Counter gear collar (A)
Counter gear screw (B)	Counter gear screw (B)
Counter gear collar (B)	Counter gear collar (B)
Counter gear (C)	Counter gear (C)
Right side plate	Right side plate
Spool tension spring	Spool tension spring
Spacer (A)	Spacer (A)
Right side plate screw	Right side plate screw
Drive shaft nut (A)	Drive shaft nut (A)
Drive shaft bush	Drive shaft bush
Drive shaft	Drive shaft
Anti-reverse ratchet	Anti-reverse ratchet
Drive gear washer (B)	Drive gear washer (B)
Drive gear	Drive gear
Dog washer	Dog washer
Key washer	Key washer
Spacer (B)	Spacer (B)
Ball bearing (B)	Ball bearing (B)
Dog spring washer	Dog spring washer
Spring sleeve	Spring sleeve
Handle nut	Handle nut
Handle nut plate	Handle nut plate
Handle nut screw	Handle nut screw
Spacer (B)	Spacer (B)
Bushing (B)	Bushing (B)
Handle assembly	Handle assembly
Parts Name	Parts Name
Left side plate	Left side plate
Spool assembly	Spool assembly
Stabilizer bar	Stabilizer bar
Worm shaft assembly	Worm shaft assembly
Reverse wind gear	Reverse wind gear
Right side plate	Right side plate
Bushing (B)	Bushing (B)

N°	Designation des pieces
1	6F039301 Couronne gauche
2	6F039302 Vis de fissure de gauche
3	6F039303 Bouchon de gauche
4	6B216602 Roulement à billes
5	6G308611 Cylindre de ressort
6	6G3201402 Collier de roue dentée
7	6B856201 Vis de roue dentée
8	6B107401 Roulement à billes (A)
9	6B1397405 Roulement à billes (B)
10	6B1607302 Cylindre de ressort du cliquet
11	6B216501 Cylindre de ressort du cliquet
12	6B216502 Cylindre de ressort du cliquet
13	6B834402 Cylindre de ressort du cliquet
14	6B238002 Cylindre de ressort du cliquet
15	6B154801 Roulement du levier de commande de cam
16	6E154801 Roulement du ressort de cliquet
17	6E154801 Roulement du ressort de cliquet
18	6E361402 Roulement du ressort de cliquet
19	6B216501 Roulement du ressort de cliquet
20	6B216501 Roulement du ressort de cliquet
21	6B216501 Roulement du ressort de cliquet
22	6E3237801 Roulement du ressort de cliquet
23	6E3237801 Roulement du ressort de cliquet
24	6E3237801 Roulement du ressort de cliquet
25	6E320501 Roulement du ressort de cliquet
26	6F032601 Roulement du ressort de cliquet
27	6E144801 Roulement du ressort de cliquet
28	6F032601 Roulement du ressort de cliquet
29	6E144801 Roulement du ressort de cliquet
30	6E144801 Roulement du ressort de cliquet
31	6F032601 Roulement du ressort de cliquet
32	6E144801 Roulement du ressort de cliquet
33	6E144801 Roulement du ressort de cliquet
34	6E120001 Roulement du ressort de cliquet
35	6E120001 Roulement du ressort de cliquet
36	6F950200 Roulement du ressort de cliquet
37	6E334101 Roulement du ressort de cliquet
38	6E334101 Roulement du ressort de cliquet
39	6E334101 Roulement du ressort de cliquet
40	6E334101 Roulement du ressort de cliquet
41	6F031705 Roulement du ressort de cliquet
42	6F031705 Roulement du ressort de cliquet
43	6E289101 Roulement du ressort de cliquet
44	6E033706 Roulement du ressort de cliquet
45	6E033501 Roulement du ressort de cliquet
46	6E033501 Roulement du ressort de cliquet
47	6E132201 Roulement du ressort de cliquet
48	6E132201 Roulement du ressort de cliquet
49	6E146802 Roulement du ressort de cliquet
50	6F030702 Roulement du ressort de cliquet
51	6E030702 Roulement du ressort de cliquet
52	6E241301 Roulement du ressort de cliquet
53	6E241301 Roulement du ressort de cliquet

54	6B507401	Vis de l'engrenage du compteur (A)
55	6B507402	Vis de l'engrenage du compteur (A)
56	6B5241901	Engrenage du compteur (B)
57	6B5241902	Engrenage du compteur (B)
58	6B555201	Coilet de l'engrenage du compteur (B)
59	6F0932201	Engrenage du compteur (C)
60	6F0932201	Couronne d'entraînement
61	6F0932201	Couronne d'entraînement (A)
62	6B933601	Disque de caoutchouc
63	63757405	Rondelle de clapet
64	6B030702	Chapman de réglage de tension
65	6B030702	Chapman de réglage de tension
66	BE118601	Vis de flasque droit (C)
67	63207662	Verrou d'arbre de commande
68	63207662	Rondelle d'axe de roue de commande
69	63252505	Rondelle d'axe de roue de commande
70	6E252601	Vis de flasque droit (C)
71	6E252801	Rochet anti-rotation
72	6E252801	Rondelle d'axe de roue de commande (B)
73	6E252801	Rondelle d'axe de roue de commande (B)
74	6E252901	Rondelle de frein
75	6E252901	Rondelle fixe
76	6E252901	Rondelle à ongles
77	63731806	Rondelle de roulement de réglage (C)
78	6F055502	Rondelle de roulement de réglage (B)
79	63731807	Rondelle de clapet de réglage (C)
80	6E252506	Rondelle de clapet de réglage (C)
81	6E252506	Frein d'assort de frein
82	6E253601	Frein stèle
83	6E253901	Manivelle
84	6E253901	Manivelle
85	6B865107	Plaque de plaque de manivelle
86	6E440001	Plaque de plaque de manivelle
87	63311803	Plaque de plaque de manivelle
88	63311803	Rondelle du compteur
89	6G387401	Pavot (B)