


ACCUDEPTH47LCi/57LCi

Please order by parts number, not key number
Bitte, Best.-Nr. angeben (Nicht "Key"-Nr.)
Veuillez indiquer le numero de la pièce (Non "Key" No.)



AD47LCi
Key No.

Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6W6089020	Left side outer plate
2	6W6091010	Left side plate screw
3	6W6092010	Left side plate
4	6W6094010	Click button
5	6W6005010	Click button washer
6	6W6006010	Click pawl
7	6W6007010	Screw (C)
8	6W6008010	Click spring
9	6W6009010	Screw (A)
10/51	6W6010010	Spacer (A)
12	6W6095010	Spool gear
13	6W6096010	Spool washer
14	6W6013020	Click gear screw
15	6W6097010	Click gear
16	6W6098010	Idle gear
17	6W6016010	Idle gear collar
18	6W6099010	Idle gear screw
19	6W6177010	Spool
20	6W6102010	Worm shaft retainer (A)
21	6W6103010	Worm shaft gear
22	6W6021010	Bushing (B)
23	6W6104010	Worm shaft
24	6W6179010	Frame assembly
25	6W6108010	Level wind
26	6W6029010	Line guide pawl
27	6W6030010	Pawl cap
28	6W6110010	Stabilizer bar
29	6W6111010	Level wind guard
30	6W6021010	Bushing (B)
31	6W6034010	Washer (A)
32	6W6035010	Counter gear
33	6W6036010	Worm shaft retainer (B)
34	6W6164010	Yoke plate screw
35	6W6113010	Yoke plate
36	6W6040010	Clutch cam
37	6W6041010	Clutch spring
38	6W6114010	Yoke
39	6W6043010	Yoke spring
40	6W6044010	Counter cover screw (A)
41	6W6045010	Counter cover screw (B)
42	6W6046010	Counter cover
43	6W6165010	Depth counter
44	6W6116010	Pinion gear
45	6W6182010	Right side plate
46	6W6119010	Right side outer ring
47	6W6121010	Right side plate screw (A)
48	6W6167010	Clutch lever
49	6W6055010	Clutch lever screw
50	6W6056010	O ring
52	6W6124010	Cast control cap

AD47LCi
Key No.

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
1	6W6089020	Couronne gauche
2	6W6091010	Vis de flasque de gauche
3	6W6092010	Flasque gauche
4	6W6094010	Bouton de cliquet
5	6W6005010	Rondelle du bouton de cliquet
6	6W6006010	Cliquet
7	6W6007010	Vis (C)
8	6W6008010	Ressort de cliquet
9	6W6009010	Vis (A)
10/51	6W6010010	Rondelle de chapeau de réglage (A)
12	6W6095010	Engrenage de bobine
13	6W6096010	Rondelle de bobine
14	6W6013020	Vis de rochet bruteur
15	6W6097010	Rochet bruteur
16	6W6098010	Roue dentée
17	6W6016010	Collier de roue dentée
18	6W6099010	Vis de roue dentée
19	6W6177010	Bobine lever
20	6W6102010	Clips de vis double filet (A)
21	6W6103010	Roue de vis double filet
22	6W6021010	Palier (B)
23	6W6104010	Vis double filet (A)
24	6W6179010	Bâti
25	6W6108010	Vis double filet (B)
26	6W6029010	Pilote de guide-fil
27	6W6030010	Chapeau de pilote
28	6W6110010	Entretroise
29	6W6111010	Protecteur de vis double filet
30	6W6021010	Palier (B)
31	6W6034010	Rondelle (A)
32	6W6035010	Engrenage du compteur
33	6W6036010	Clips de vis double filet (B)
34	6W6164010	Vis de plaque du joug
35	6W6113010	Plaque du joug
36	6W6040010	Cam d'embrayage
37	6W6101010	Ressort de came
38	6W6114010	Joug de débrayage
39	6W6043010	Ressort de Joug
40	6W6044010	Vis du couvercle du compteur (A)
41	6W6045010	Vis du couvercle du compteur (B)
42	6W6046010	Couvercle du compteur
43	6W6165010	Profondimetre
44	6W6116010	Pignon
45	6W6182010	Flasque droit
46	6W6119010	Couronne droite
47	6W6121010	Vis de flasque droit (A)
48	6W6167010	Lever d'embrayage
49	6W6055010	Vis-axe du levier d'embrayage
50	6W6056010	Anneau torique
52	6W6124010	Chapeau de réglage de tension

Key No.	Parts No.	Parts Name
53	6W6125010	Right side plate screw (B)
54	6W60061010	Drive shaft retainer
55	6W6034020	Washer (A)
56	6W6009010	Screw (A)
57	6W6127010	Hold plate
58	6W6066010	Drive shaft bush
59	6W6067010	Washer (B)
60	6W6185010	Drive shaft
61	6W6130010	Drive shaft washer
62	6W6131010	Drive gear
63	6W6071010	Drag washer (A)
64	6W6072010	Key washer (A)
65	6W6073010	Drag washer (B)
66	6W6074010	Eared washer
67	6W6132010	Anti-reverse pawl pin
68	6W6077010	Anti-reverse pawl spring
69	6W6133010	Anti-reverse pawl
72	6W6134010	Star drag
73	6W6082010	Spacing sleeve
74	6W6084010	Handle assembly
75	6W6085010	Washer (C)
76	6W6086010	Handle nut
77	6W6087010	Handle nut plate
78	6W6088010	Handle nut plate screw
79	6W6154010	Spool gear retainer
82	6W6156010	Bushing retainer
84	6W6169010	Collar
85	6W6170010	Handle metal
86	6W6171010	Handle metal plate screw
87	6W6172010	Handle metal cap
88	6W6173010	Key washer (B)
90	6W6174010	Ball bearing (A)
92	6W6175010	Handle metal plate
93	6W6176010	Ball bearing (B)

Special Parts for AD57LCi
Key No.

Key No.	Parts No.	Parts Name
1	6W6090020	Left side outer plate
3	6W6093010	Left side plate
19	6W6178010	Spool
23	6W6105010	Worm shaft
24	6W6180010	Frame assembly
25	6W6109010	Level wind
29	6W6112010	Level wind guard
43	6W6181010	Depth counter
45	6W6183010	Right side plate
46	6W6200010	Right side outer ring
48	6W6184010	Clutch lever
57	6W6128010	Hold plate
74	6W6135010	Handle assembly

Parts No.

Parts No.	Parts Name
1	Left side outer plate
3	Left side plate
19	Spool
23	Worm shaft
24	Frame assembly
25	Level wind
29	Level wind guard
43	Depth counter
45	Right side plate
46	Right side outer ring
48	Clutch lever
57	Hold plate
74	Handle assembly

Special Parts for AD57LCi
Key No.

Key No.	Parts No.	Designation des pieces
1	6W6090020	Couronne gauche
3	6W6093010	Flasque gauche
19	6W6178010	Bobine
23	6W6180010	Vis double filet (A)
24	6W6180010	Bâti
25	6W6109010	Vis double filet (B)
29	6W6112010	Protecteur de vis double filet
43	6W6181010	Profondimetre
45	6W6183010	Flasque droit
46	6W6200010	Couronne droite
48	6W6184010	Lever d'embrayage
57	6W6128010	Verrou d'arbre de commande
74	6W6135010	Manivelle

Designation des pieces

Parts No.	Designation des pieces
1	Couronne gauche
3	Flasque gauche
19	Bobine
23	Vis double filet (A)
24	Bâti
25	Vis double filet (B)
29	Protecteur de vis double filet
43	Profondimetre
45	Flasque droit
46	Couronne droite
48	Lever d'embrayage
57	Verrou d'arbre de commande
74	Manivelle