


# Quick **EA-HEAD** BaitCast 200 LH



1096600

DAM QUICK A-HEAD BAIT CASTING  
LH (6+1)

No.	Part name	Teilbezeichnung
1	RIGHT SIDE PLATE ASS'Y	Rechter Seitendeckel
2	SPOOL COVER ASS'Y	Spulenabdeckung
3	O - RING	O-Ring
4	SCREW	Schraube
5	SPOOL SHIM	Spulendistanzscheibe
6	BALL BEARING	Kugellager
7	BEARING LOCK SPRING	Kugellagersicherung
8	SPOOL ASS'Y	Spule mit Achse
9	BEARING LOCK SPRING	Kugellagersicherung
10	BALL BEARING	Kugellager
11	FRAME ASS'Y	Gehäuse
12	WASHER	Beilagscheibe
13	BACK BUSHING WASHER	Hülsenbeilagscheibe
14	CARRIER GUIDE HOLDER	Gleitstückesicherung
15	PILLAR	Steckachse
16	SCREW	Schraube
17	LINE GUIDE ASS'Y	Gleitstück
18	LINE GUIDE PAWL	Gleitstück
19	HOLDER WASHER	Haltebeilagscheibe
20	PAWL CAP	Gleitstückabdeckung
21	FRONT HOOD	Frontabdeckung
22	CARRIER GUIDE	Kreuzschneckenabdeckung
23	SHUTTLE SCREW	Kreuzschneckenabdeckung
24	BALL BEARING	Kugellager
25	RT. CARRIER GUIDE HOLDER	Rechte Kreuzschneckenhalterung
26	SHUTTLE GEAR	Kreuzschneckenantriebsrad
27	SHUTTLE GEAR LOCK SPRING	Kreuzschneckenantriebssicherung
28	BALL BEARING	Kugellager
29	STEM RETAINER	Führungsschienensicherung
30	SCREW	Schraube
31	CRANK STEM	Führungsschiene
32	CRANK STEM GEAR	Überbrückungsantrieb
33	RATCHET	Ratsche
34	FRICTION WASHER	Beilagscheibe
35	DRIVE GEAR	Antriebsrad
36	FRICTION WASHER	Beilagscheibe
37	DRAG WASHER	Bremsscheibe
38	EARED DRAG WASHER	Bremsscheibe mit Profil
39	FRICTION WASHER	Beilagscheibe
40	DRAG WASHER	Bremsscheibe
41	ONE WAY CLUTCH ASS'Y	Rücklaufsperrn-Nadellager
42	N-R PAWL ASS'Y	Rücklaufsperrhalterung

No.	Part name	Teilbezeichnung
43	SLIDER SPRING BUSHING	Gleitfederhülse
44	SLIDER SPRING	Gleitfeder
45	RETURN PAWL SPRING	Rücklaufsperrfeder
46	SPRING BRACKET	Federklammer
47	RETURN PAWL	Rücklaufsperrnaste
48	SCREW	Schraube
49	PINION YOKE SLIDER	Ritzelgehäuseschraube
50	PINION YOKE SLIDER SCREW	Ritzelgehäuseschraube
51	PINION YOKE	Ritzelhaltebügel
52	YOKE WASHER	Ritzelbeilagscheibe
53	PINION YOKE SPRING	Ritzelfeder
54	PINION	Ritzel
55	BEARING LOCK SPRING	Kugellagersicherung
56	BALL BEARING	Kugellager
57	LEFT SIDE PLATE ASS'Y	Linke Gehäuseabdeckung
58	SCREW	Schraube
59	SCREW	Schraube
60	O - RING	O-Ring
61	TENSION KNOB BASE	Justierknopfaufnahme
62	SCREW	Schraube
63	CLICK SPRING HOLDER	Klickfederhalter
64	TENSION KNOB ASS'Y	Freilaufjustierknopf
65	THUMB LEVER ASS'Y	Freilaufaste
66	SCREW	Schraube
67	THUMB LEVER PLATE	Freilaufplatte
68	THUMB LEVER LINK	Freilaufverbindung
69	BALL BEARING	Kugellager
70	WASHER	Beilagscheibe
71	SOUND CLICK ASS'Y	Klicker
72	SPRING D WASHER	Federscheibe
73	STAR DRAG INSERT	Stembremseinsatz
74	STAR DRAG SPRING	Stembremsefeder
75	STAR DRAG	Stembremse
76	SCREW	Schraube
77	CRANK SUB ASS'Y	Kurbel
78	CRANK NUT	Kurbelmutter
79	CRANK LOCK CAP	Kurbelabdeckung
80	CRANK HANDLE	Griff
81	SCREW	Schraube
82	CRANK HANDLE INSERT	Griffschraubenabdeckung
84	BUSHING	Hülse
85	BUSHING	Hülse