



Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

## Shakespeare EZLPB 20 00

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp och nummerbeteckning under rullfoten anges

1205264 1205262 34-12775-0

### ITEM PART#

1 1206509  
 2 1206510  
 3 1206511  
 4 1206512  
 5 1206513  
 6 1206514  
 7 1206515  
 8 1206516  
 9 1206517  
 10 1206518  
 11 1206519  
 12 1206520  
 13 1206521  
 14 1206522  
 15 1206523  
 16 1206524  
 17 1206525  
 18 1206526  
 19 1206527

20 1206528  
 21 1206529  
 22 1206531  
 23 1206532  
 24 1206533  
 25 1206534  
 26 1206535  
 27 1206536  
 28 1206537  
 29 1206538  
 30 1206539  
 31 1206540  
 32 1206541  
 33 1206542  
 34 1206543  
 35 1206544  
 36 1206545  
 37 1206546  
 38 1206547

### ITEM PART#

39 1129909  
 40 1206548  
 41 1206549  
 42 1206550  
 43 1206551  
 44 1206552  
 45 1206553  
 46 1121589  
 47 1206554  
 48 1121577  
 49 1206555  
 50 1133390  
 51 1206556  
 52 1133391  
 53 1206557  
 54 1206558  
 55 1206559  
 56 1206560  
 57 1206561

58 1206562  
 59 1206563  
 60 1206564  
 61 1138503  
 62 1206565  
 63 1206566  
 64 1206567  
 65 1206568  
 66 1206569  
 67 1206570  
 68 1206571  
 69 1206572  
 70 1206573  
 71 1206574  
 72 1206575  
 73 1206576  
 74 1206577