



Please specify reel model number and number in reel foot when ordering parts.

Shakespeare EZLPPNKB 20 00

Vid beställning av reservdelar bör alltid rulltyp och nummerbeteckning under rullfoten anges

1205265 1205263 34-12776-0

ITEM PART#

1 1206509
2 1206510
3 1206511
4 1206512
5 1206513
6 1206514
7 1206515
8 1206516
9 1206517
10 1206518
11 1206519
12 1206520
13 1206521
14 1206522
15 1206523
16 1206524
17 1206525
18 1206526
19 1206527

20 1206528
21 1206529
22 1206531
23 1206578
24 1206533
25 1206534
26 1206535
27 1206536
28 1206537
29 1206538
30 1206539
31 1206540
32 1206541
33 1206542
34 1206543
35 1206544
36 1206545
37 1206546
38 1206547

ITEM PART#

39 1129909
40 1206548
41 1206549
42 1206550
43 1206551
44 1206579
45 1206553
46 1121589
47 1206580
48 1121577
49 1206581
50 1133390
51 1206556
52 1133391
53 1206557
54 1206558
55 1206559
56 1206560
57 1206561

58 1206562
59 1206563
60 1206564
61 1138503
62 1206565
63 1206566
64 1206567
65 1206568
66 1206569
67 1206570
68 1206571
69 1206572
70 1206573
71 1206574
72 1206575
73 1206576
74 1206577