

MIKE'S REEL REPAIR
#108 - 31060 Peardonville Road
Abbotsford, B.C., Canada V2T 6K5
Toll Free 1-888-404-1119

CL-300LX/302LX SPARE PARTS LIST

KEY NO.	PARTS NAMES	PARTS NO.	0BB	2BB	KEY NO.	PARTS NAMES	PARTS NO.	0BB	2BB
100	MAIN BODY ASSY.	11100015011	•	•	702	PINION GEAR ASSY.	11702008032	•	•
105	WORM SHAFT BUSHING	11105003-01	•	•	703	LEVEL WIND GUARD	11703007-03907	•	•
117	HANDLE NUT	14117001-031	•	•	704	STABILIZER BAR	11704005-03907	•	•
200	RIGHT SIDE PLATE	11200039-01	•	•	705	WORM SHAFT GEAR	11705008-06	•	•
201	ANTI-REVERSE PAWL	11201001-06	•	•	706	IDLE GEAR	11706003-06	•	•
207	HOLD PLATE	11207015-03001	•	•	707	MEDIUM TRANSMISSION GEAR	11707003-01	•	•
211	ANTI-REVERSE PAWL PIN	11211002-03001	•	•	709	TRANSMISSION GEAR BUSHING	11709002-03	•	•
215	HOLD PLATE BUSHING	11215009-03001	•	•	710	LINE GUIDE ASSY.	1171000506	•	•
216	ANTI-REVERSE PAWL SPRING	11216001-06	•	•	712	WORM SHAFT	11712010-03907	•	•
221	O RING	11221001-07	•	•	713	PAWL CAP	11713001-03907	•	•
300	LEFT SIDE PLATE	11300032-01	•	•	715	LINE GUIDE PAWL	11715003-06	•	•
302	SPACER	11302002-06001	•	•	800	CLUTCH CAM	11800003-02002	•	•
302-1	SPOOL SHAFT BUSHING	11302005-03	•		801	CLUTCH CAM SPRING	11801003-06	•	•
303	CLICK BUTTON	11303004-03907	•	•	802	CLUTCH BAR	11802003-01	•	•
304	CLICK PAWL	11304003-06	•	•	804	CLUTCH CAM SLIDER	11804006-06	•	•
305	CLICK PAWL SPRING	11305001-01001	•	•	805	PINION GEAR YOKE	11805001-06	•	•
400	GRAPHITE SPOOL ASSY.	11400010-0112	•	•	806	YOKE SPRING	11806001-06	•	•
401	CLICK GEAR	11401001-05002	•	•	9102	BALL BEARING	01081605-61		•
500	DOUBLE HANDLE ASSY.	1150000504905	•	•	9106	BALL BEARING	01041104-6		•
500	BALANCE WEIGHT HANDLE ASSY.	1150001004905	•	•	9201	DRIVE GEAR SHAFT WASHER	025.1x8x0.2-6	•	•
516	HANDLE NUT HOLDER	11516001-011	•	•	9202	LINE GUIDE WASHER	025.1x10.5x.2-6	•	•
600	CAST CONTROL CAP	11600015-03001	•	•	9205	DRIVE GEAR WASHER	028.2X22X1-1	•	•
609	DRAG SPRING WASHER	11609003-05907	•	•	9206	CLICK BUTTON WASHER	024.05x10x0.2-8	•	•
610	DRAG WASHER	11610004-006A	•	•	9210	LEVEL WIND GEAR WASHER	025.1x10.5x.5-6	•	•
610-1	DRAG WASHER	11610003-006	•	•	9301	LEFT SIDE PLATE SCREW	03423.0x13-61	•	•
611	EARED WASHER	11611005-06	•	•	9302	HOLD PLATE SCREW	03322.6x6-61	•	•
612	KEY WASHER	11612007-06001	•	•	9307	HANDLE NUT HOLDER SCREW	03412.6x4-61	•	•
612-1	KEY WASHER	11612007-06003	•	•	9311	RIGHT SIDE PLATE SCREW	03423.0x10-61	•	•
614	TENSION WASHER	11614001-06	•	•	9312	TRANSMISSION GEAR SCREW	03322.6x7.5-61	•	•
615	STAR DRAG	11615005-01001A	•	•	9314	CLICK GEAR SCREW	03222x4.5-61	•	•
617	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	11617005-03		•	9316	CLUTCH BAR SCREW	03414x5-617	•	•
617	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	11617006-01	•		9319	CLUTCH CAM SCREW	03312x5-61	•	•
700	DRIVE GEAR	11700006-0321	•	•	9401	DRIVE GEAR SHAFT "E" RETAINER	11900001-06	•	•
701	DRIVE GEAR SHAFT ASSY.(AUTO TRIP)	1170102003001A	•	•	9404	WORM SHAFT "E" RETAINER	12900001-06	•	•
701	DRIVE GEAR SHAFT ASSY.(MANUAL TRIP)	1170102003001	•	•	9504	iDLE GEAR"C" RETAINER	11901001-06	•	•