

MIKE'S REEL REPAIR
#108 - 31060 Peardonville Road
Abbotsford, B.C., Canada V2T 6K5
Toll Free 1-888-404-1119

CL-200C 202C series

KEY NO.	PARTS NO.	PARTS NAMES	0BB	2BB	KEY NO.	PARTS NO.	PARTS NAMES	0BB	2BB
100	11100028111	MAIN BODY ASSY.	•	•	615	11615003-01001	STAR DRAG	•	•
117	14117001-03	HANDLE NUT	•	•	617	11617005-03	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING		•
200	11200035-01001	RIGHT SIDE PLATE	•	•	617	11617006-01	DRIVE GEAR SHAFT BUSHING	•	
201	11201008-06	ANTI-REVERSE PAWL	•	•	700	11700008-03002	DRIVE GEAR	•	•
207	11207017-03001	HOLD PLATE	•	•	701	1170100903001A	DRIVE GEAR SHAFT ASSY.(AUTO TRIP)	•	•
211	11211003-03001	ANTI-REVERSE PAWL PIN	•	•	701	1170100903001	DRIVE GEAR SHAFT ASSY.(MANUAL TRIP)	•	•
215	11215009-03001	HOLD PLATE BUSHING	•	•	702	1170201103002	PINION GEAR	•	•
216	11216001-06	ANTI-REVERSE PAWL SPRING	•	•	704	11704009-03907	STABILIZER BAR	•	•
216-1	11216002-06	CLUTCH CAM SLIDER SPRING	•	•	800	11800002-02002	CLUTCH CAM	•	•
221	11221001-07	O RING	•	•	801	11801001-06	CLUTCH CAM SPRING	•	•
300	11300030-01001	LEFT SIDE PLATE	•	•	802	11802003-01	CLUTCH BAR	•	•
302	11302002-06001	SPACER	•	•	804	11804004-06	CLUTCH CAM SLIDER (MANUAL TRIP)	•	•
302-1	11302005-03	SPACER BUSHING	•		804	11804005-06	CLUTCH CAM SLIDER (AUTO TRIP)	•	•
302-3	11302006-03	SPACER	•	•	805	11805002-01	PINION GEAR YOKE	•	•
303	11303007-03907	CLICK BUTTON	•	•	806	11806001-06	YOKE SPRING	•	•
304	11304003-06	CLICK PAWL	•	•	9102	01081605-61	BALL BEARING		•
305	11305001-01001	CLICK PAWL SPRING	•	•	9106	01041104-61	BALL BEARING		•
311	11311007-06001	SIDE PLATE COVERS		•	9201	028.1x12x0.5-6	DRIVE GEAR SHAFT WASHER	•	•
400	11400029-01001C	GRAPHITE SPOOL ASSY.	•	•	9201-1	025.1x8x0.2-6	DRIVE GEAR SHAFT WASHER	•	•
401	11401001-05002	CLICK GEAR	•	•	9202	025.1x10.5x.2-6	DRIVE GEAR SHAFT WASHER	•	•
500	1150000504907	DOUBLE HANDLE ASSY.	•	•	9206	024.05x10x0.2-8	CLICK BUTTON WASHER	•	•
500	1150001304907	BALANCE WEIGHT HANDLE ASSY.	•	•	9301	03422.6x13-61	RIGHT SIDE PLATE SCREW	•	•
516	11516001-01	HANDLE NUT HOLDER	•	•	9302	03327.52.6x6-61	CLICK PAWL SCREW	•	•
600	11600014-03001	CAST CONTROL CAP	•	•	9307	03412.6x4-61	HANDLE NUT HOLDER SCREW	•	•
609	11609003-05907	DRAG SPRING WASHER	•	•	9311	03222.6x12-61	LEFT SIDE PLATE SCREW		•
610	11610004-006	DRAG WASHER	•	•	9311	03122.6x8-61	LEFT SIDE PLATE SCREW	•	
610-1	11610003-006	DRAG WASHER	•	•	9314	03222x4.5-61	CLICK GEAR SCREW	•	•
611	11611005-06	EARED WASHER	•	•	9316	03414x5-617	CLUTCH BAR SCREW	•	•
612	11612007-06001	KEY WASHER	•	•	9319	03312x5-61	CLUTCH CAM SCREW	•	•
612-1	12612007-06003	KEY WASHER	•	•	9401	11900001-06	DRIVE GEAR SHAFT "E" RETAINER	•	•
614	11614001-06	TENSION WASHER	•	•	9404	12900001-06	WORM SHAFT "E" RETAINER	•	•